

# MB Sprinter Wing-maskivaloteline

1. Aloita asennus avaamalla maskin yläreunasta 4kpl torks-ruuvi.
2. Avaa maski
3. Kiinnitä yläkiinnikkeet kuvien 1. ja 2. mukaisesti maskin taakse.



Kuva 1. ylhäältä kiinnike asennettuna



Kuva 2. edestä kiinnike asennettuna

4. Irroita astinkolon astinpinnassa olevat pultit 2kpl



Kuva 3. astimen pultinkohdat ja kaulusholkki



Kuva 4. putkien alapään kiinnitys

5. Käytä paketissa mukana tulevia muoviholkkeja ja pultteja.
6. Irroitettun pultin paikalle laitetaan ensin kauluksellinen musta muoviholkki (Kuva 3.)
7. Muoviholkin päälle asetetaan Wing-raudan alakiinnike (Kuva 4.)
8. Asenna ensin pystyyn tulevat putket molemmin puolin löysästi ja sitten vasta vaakapelti paikoilleen. Kiristä viimeiseksi kaikki pultit.



Kuva 5. yläpään ja vaakapellin kiinnitys